

# Wilson 얼룩 제거제 사용 방법

이들 제품을 사용하기 전에, 제품 안전 자료표(MSDS)를 먼저 읽고 숙지하시기 바랍니다. Wilson 얼룩 제거제는 대부분의 색상과 직물에 사용해도 안전합니다. 하지만 섬세한 색상이나 직물은 보이지 않는 부위에 먼저 안전 테스트를 하시기 바랍니다.

자세한 사용 방법과 주의 사항은 각 제품 용기에 표시돼 있습니다. 복합적 얼룩 또는 얼룩과 관련된 다른 질문이 있으실 경우 Wilson Hot Line (800-526-1188 또는 201-997-3300) 으로 전화하시기 바랍니다.

## □ TarGo Dry 사용 방법:

**스팟팅 보드:** TarGo Dry 를 바른다. 얼룩이 풀어질 때까지 잘 문질러 준다. 필요에 따라 더 바른다. 웨트 스팀 또는 솔벤트로 수세한 후 페더링 방식으로 에어로 말린다. 필요하면 다시 클리닝한다.

**펄크 머전에서 잉크 또는 립스틱 로드:** 얼룩진 세탁물을 세탁 드럼 안에 넣고 솔벤트를 로우 레벨로 넣는다. 순환 펌프를 끈다. 펄크 20 갤론 당 TarGo Dry 1 쿼트를 첨가한다. 30분간 돌린다. 펄크를 세탁 드럼에서 증류기로 내리고, 필터를 경유해 10분간 더 돌린다.

## □ TarGo EF 사용 방법:

**스팟팅 보드:** TarGo EF 를 직접 얼룩에 바른다. 얼룩이 풀어질 때까지 잘 문질러 준다. 웨트 스팀으로 수세한 후 에어 건으로 말린다. 필요하면 다시 클리닝한다.

## □ Laundry TarGo 사용 방법:

**물세탁 후:** Laundry TarGo 를 직접 얼룩에 바른다. 최소한 1시간 동안 기다린다. (냄새 재우는 것이 가장 좋다.) 평소대로 물세탁한다.

**새로 생긴 얼룩, 물세탁 전:** Laundry TarGo 를 직접 얼룩에 바른다. 잘 문질러 준다. 수세한다. 얼룩이 심한 경우 몇번 더 발라야 한다. 매번 바르고 나서 수세한다. 그래도 얼룩이 남아있으면 Laundry TarGo 를 다시 바르고, 냄새 재운 후, 평소대로 물세탁한다.

## □ New InkGo 사용 방법:

**스팟팅 보드:** New InkGo 를 직접 얼룩에 바른다. 얼룩이 풀어질 때까지 잘 문질러 준다. 웨트 스팀으로 수세한 후 에어 건으로 말린다. 필요하면 같은 작업을 반복한다.

**론드리 방법:** New InkGo 를 직접 얼룩에 바른다. 가능한 오래 놓아두었다가 (적어도 1시간 이상), 뜨거운 물(유색은 140°F, 흰색은 165°F)로 세탁한다. 최상의 결과를 위해선 클로린 표백제 사이클을 포함시킨다. 클로린 표백제는 사용해도 안전한 직물과 색상에만 사용해야 한다.

**오토클레이브 테이프 제거 방법:** New InkGo 를 테이프가 붙은 직물 뒤에 발라준다. New InkGo 가 직물에 충분히 침투하게 한 후, 테이프를 떼어낸다. 최대한 오래 기다렸다가 (적어도 1시간 이상), 웨트 스팀으로 수세 또는 뜨거운 물(유색은 140°F, 흰색은 165°F)로 세탁한다.

## □ RustGo 사용 방법:

**위험:** RustGo 는 부식성과 독극성이 있습니다. 이 제품을 사용하기 이전에 RustGo 용기에 표시된 경고문을 읽고 숙지하시기 바랍니다.

고무 장갑과 화학약품 보호안경을 착용한다. 빨간색 뚜껑만 열어 약이 나오는 구멍만 노출시킨다. 흰색 뚜껑까지 열면 안된다. 용기를 이용해 RustGo 를 얼룩에 직접 바른다. **손가락으로 문지르면 안된다.** 사용한 후 물을 사용해 충분히 수세한다. (오래 된 얼룩은 몇 번 더 발라야 할 수도 있다. 얼룩이 사라졌으면 물로 충분히 수세한 후 물세탁한다.)

## □ YellowGo 사용 방법:

YellowGo 용액은 뜨겁게 만들수록 작용이 더 빨라지고 성능도 강해진다. 흰색 직물에서는 더 뜨겁게 사용한다. 색깔이 있는 직물에서는 염색 보호를 위해 더 차갑게 사용한다. 유색 직물인 경우 사용하기 전에 보이지 않는 부위에서 안전 테스트를 실시한다. (만일 원래 색상이 영향을 받았다면, 곧바로 수세한 후, 암모니아 희석액에 담가 놓는다.) YellowGo 를 울, 실크 또는 합성 섬유에 사용할 경우, YellowGo 와 물 혼합액이 연한 초록색을 띠 때까지 RustGo 를 첨가한다.

**론드리 머전에서 사용 방법:** 세탁기 안이 깨끗한지 확인한다. 세탁물을 철저히 린스한다. 세탁기에 뜨거운 물을 로우 레벨로 채운다. 세탁기가 도는 동안, 물 1 갤론 당 YellowGo 2 온스를 첨가한다. 원치 않는 염료 얼룩이 다 사라질 때까지 세탁기를 돌린다. (세탁기에서 YellowGo 혼합액을 대우면 염료 얼룩 제거에 도움이 된다; 필요하면 물을 끓인다.) 물로 철저히 수세한다.

**세탁조에서 사용 방법:** 직물을 따뜻한 물로 린스한 후 옆에 놓아둔다. 깨끗한 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 용기에, 옷이 자유롭게 움직일 수 있을 정도 양의 혼합액을 만든다. (따뜻한 물 1 갤론 당 YellowGo 2 온스.) 염료 얼룩이 다 사라질 때까지 간간히 저어준다. (YellowGo 혼합액을 대우면 염료 얼룩 제거에 도움이 된다; 필요하면 물을 끓인다.) 물로 철저히 수세한다.

**스팟팅 보드:** 깨끗한 스팟팅 용기에 찬물 1 대 YellowGo 20 비율로 혼합액을 만든다. 얼룩 부위를 찬물로 수세한다. YellowGo 용액을 얼룩 부위에 바르고 원치 않는 염료 얼룩이 사라질 때까지 기다린다. 물로 철저히 수세한다.

## □ QwikGo 사용 방법:

QwikGo 를 사용하기 전에 직물이 최대한 건조된 상태인 것이 가장 좋다.

**드라이클리닝:** 클리닝 하기 전 또는 후에, QwikGo 를 얼룩에 바르고 주걱이나 솔로 잘 문지른다. (피, 머큐로크롬 그리고 머씨오라이트를 제외하곤 스팀 건으로 가열하는 것이 도움이 된다.) 얼룩이 풀어졌으면 물 또는 스팀으로 수세한다. 심하게 고착된 얼룩인 경우, 필요에 따라 작업을 반복한다.

**론드리:** 물세탁하기 전에, QwikGo 를 얼룩 부위에 충분히 발라 얼룩이 풀릴 때까지 작업한다. (QwikGo 를 직물에서 수세하면 안된다.) 다음에 평소대로 물세탁한다.

## □ BonGo 사용 방법:

BonGo 를 사용하기 전에 직물이 최대한 건조된 상태인 것이 가장 좋다.

**드라이클리닝:** 클리닝 하기 전 또는 후에, BonGo 를 얼룩에 바르고 주걱이나 솔로 잘 문지른다. 얼룩이 풀어질 때까지 기다렸다가 물 또는 스팀으로 수세한다. 심하게 고착된 얼룩인 경우, 필요에 따라 작업을 반복한다.

**론드리:** 물세탁하기 전에, BonGo 를 얼룩 부위에 충분히 발라 얼룩이 풀릴 때까지 작업한다. (BonGo 를 직물에서 수세하면 안된다.) BonGo 가 충분히 침투할 수 있게 10분 이상 기다린다. 다음에 평소대로 물세탁한다.

## □ SpotsGo 사용 방법:

일반 세탁물인 경우, SpotsGo 와 물을 1 대 5 비율로 섞은 혼합액을 만든다. 얼룩이 심한 경우, SpotsGo 와 물을 1 대 3 비율로 섞는다.

**드라이클리닝:** 드라이클리닝 세제를 사용하는 시스템에서만 사용한다. 얼룩 부위에 SpotsGo 혼합액을 스프레이한 후, 널어서 완전히 말렸다가 드라이클리닝한다. (SpotsGo 를 더 오래 발라 놓을수록 효과가 좋아진다. 냄새 재우는 것이 가장 좋다.)

**물세탁 또는 웨트클리닝:** 얼룩 부위에 SpotsGo 혼합액을 스프레이한 후, 널어서 완전히 말렸다가 세탁한다. (SpotsGo 를 더 오래 발라 놓을수록 효과가 좋아진다. 냄새 재우는 것이 가장 좋다.)

## □ RiteGo 사용 방법:

RiteGo 를 얼룩 부위에 스프레이한다. 수세하면 안된다. 1 시간 이상 기다렸다가 평소대로 물세탁한다.

**A. L. WILSON CHEMICAL CO.**  
800-526-1188 • 201-997-3300 • Fax: 201-997-5122  
P. O. Box 207, Kearny, NJ 07032 U. S. A.  
[www.ALWilson.com](http://www.ALWilson.com)